

INSTRUCCIONES DE LA CHOCOLATERA

Temperatura Maxima 1100°C

1. Verificar que la conexión a realizar sea a 220 voltios
2. conectar el aparato y encender con el boto cuadrado al lado izquierdo del indicador verde, la chocolatera encenderá este mismo, y realizara un chequeo en la pantalla, la cual quedara en la temperatura ambiente.
3. Oprima el botón SET al lado derecho en la parte de debajo de la pantalla, aparecerá la temperatura programada de fabrica, por lo general es de 800°C.
4. Oprima los botones de las flechas situadas en la parte izquierda de la pantalla, y colocar la temperatura deseada. Esperar unos segundos.

La maquina empezara a subir la temperatura, la cual saldrá en la pantalla, desde frió se demorara aproximadamente 30 a 40 minutos en fundir el metal, después de estar caliente aproximadamente 20 a 25 minutos, el metal se puede colocar antes o después de estar caliente, si es el segundo caso, tener mucho cuidado en la colocación del metal, una vez llegada la temperatura deseada la maquina encenderá y apagara el indicador verde, haciendo el sostenimiento de la temperatura.

Cada vez que se enciende la maquina ella misma empezara a subir a la temperatura programada, si necesita cambiar la temperatura beberá repetir los pasos 3 y 4